


Der rote Not-Aus-Knopf und seine Folgen



Wo vermischt sich Luft mit dem Brennergas?

Von oben gesehen: Drehung nach rechts

Von oben und unten gesehen: Drehung im Uhrzeigersinn! **Schließen!**

Von unten gesehen: Drehung nach links

Linksgewinde

Einstellschraube zur Luftregulierung = Luftregulierungsschraube = Rändelschraube

im Gegenuhrzeigersinn **Schließen!**

im Uhrzeigersinn **Öffnen!**

